Тетрис с радио(код 13954)
Артикул: GS-550

1. ON / OFF: Данная кнопка включает питание. При нажатии кнопки ON экран игры загорается. В случае если пользователь не приступает к игре в течение определенного времени, экран гаснет автоматически и игра отключается.
2. sound : Включает или отключает звук.
3. START/PAUSE: Нажмите кнопку START, чтобы начать игру. Кнопка START также используется, чтобы ДЕЛАТЬ ПАУЗУ в процессе игры. Повторное нажатие возобновляет игру.
4. DOWN: Перед началом игры нажмите кнопку DOWN для выбора игры из перечня. В процессе игры нажатие и удержание этой кнопки приводит к ускорению падения блоков. Отпустив кнопку Вы вернетесь к нормальной скорости падения.
5. LEFT: Кнопка LEFT позволяет выбрать уровень сложности игры. Во время игры кнопка используется для перемещения блоков влево
6. RIGHT: Используя данную кнопку Вы можете выбрать скорость игры. Эта кнопка также используется о время игры для перемещения блоков вправо
7. UP: Кнопка UP во время игры используется для перемещения блоков вверх
8. SHOOT : Эта кнопка позволяет выбрать игру после того, как Вы нажали кнопку ON. Во время игры кнопка SHOOT используется для поворота блоков вокруг своей оси.

Радио:

1. для того чтобы включить радио передвиньте тумблер на верхней панели в положение «radio»
2. Вставьте наушники в слот.
3. нажмите кнопку «reset», а затем кнопку «scan»для поиска радио частоты.

Используйте 2 батарейки «AAA» 1,5V

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- не пытайтесь перезаряжать батарейки
- не вставляйте одновременно старые и новые батарейки, а также разные типы батареек и/или аккумуляторы(в этой модели используются 2 батарейки размера «AAA»)
- старайтесь сменять подзаряжаемые аккумуляторы до их полной разрядки
- перезаряжайте аккумуляторы только под присмотром взрослых
- используйте батарейки одного типа
- вставляйте батарейки правильно: обращайте внимание на полярность
- вовремя вынимайте разряженные батарейки
- не подвергайте игру воздействиям влаги, огня, песка, избегайте ударов и других механических воздействий.

Тетрис с радио(код 13954)
Артикул: GS-550

1. ON / OFF: Данная кнопка включает питание. При нажатии кнопки ON экран игры загорается. В случае если пользователь не приступает к игре в течение определенного времени, экран гаснет автоматически и игра отключается.
2. sound : Включает или отключает звук.
3. START/PAUSE: Нажмите кнопку START, чтобы начать игру. Кнопка START также используется, чтобы ДЕЛАТЬ ПАУЗУ в процессе игры. Повторное нажатие возобновляет игру.
4. DOWN: Перед началом игры нажмите кнопку DOWN для выбора игры из перечня. В процессе игры нажатие и удержание этой кнопки приводит к ускорению падения блоков. Отпустив кнопку Вы вернетесь к нормальной скорости падения.
5. LEFT: Кнопка LEFT позволяет выбрать уровень сложности игры. Во время игры кнопка используется для перемещения блоков влево
6. RIGHT: Используя данную кнопку Вы можете выбрать скорость игры. Эта кнопка также используется о время игры для перемещения блоков вправо
7. UP: Кнопка UP во время игры используется для перемещения блоков вверх
8. SHOOT : Эта кнопка позволяет выбрать игру после того, как Вы нажали кнопку ON. Во время игры кнопка SHOOT используется для поворота блоков вокруг своей оси.

Радио:

1. для того чтобы включить радио передвиньте тумблер на верхней панели в положение «radio»
2. Вставьте наушники в слот.
3. нажмите кнопку «reset», а затем кнопку «scan»для поиска радио частоты.

Используйте 2 батарейки «AAA» 1,5V

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- не пытайтесь перезаряжать батарейки
- не вставляйте одновременно старые и новые батарейки, а также разные типы батареек и/или аккумуляторы(в этой модели используются 2 батарейки размера «AAA»)
- старайтесь сменять подзаряжаемые аккумуляторы до их полной разрядки
- перезаряжайте аккумуляторы только под присмотром взрослых
- используйте батарейки одного типа
- вставляйте батарейки правильно: обращайте внимание на полярность
- вовремя вынимайте разряженные батарейки
- не подвергайте игру воздействиям влаги, огня, песка, избегайте ударов и других механических воздействий.