Часы- рация(код 15177)
Артикул: ZR008

Инструкция по применению:

В данной радиостанции используются 4 батарейки типа «AG13».

1 Отвинтите болт, удерживающий крышку для батареек.

2 Снимите крышку закрывающую батарейки.

3 Вставьте (замените) батарейки соблюдая полярность.

4 Убедитесь что батарейки вставлены правильно.

5 При закрытие крышки завинтите болт в специально предназначенный паз.

6 Когда вы захотите воспользоваться радиостанциями, переместите переключатель в положение вкл. «on», те нижнее положение тумблера на правой боковой панели).

7. Для передачи звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку «push-to-tolk» располагающуюся сверху, на правой боковой панели.

Часы:

1. Кнопка «set»:

Предназначена для выбора режима:

- Часы
- Дата, месяц.
- Зайти в режим регулировки часов.
- Зайти в режим регулировки даты и месяца.

2 Кнопка «mode»

Служит для непосредственного регулирования функции в каком-либо режиме.

Внимание:

- **Игрушка не предназначена для детей младше 3лет.**
- **Не бросайте использованные батарейки в огонь.**
- **Не вставляйте одновременно старые и новые батарейки.**
- **При попадание жидкости из батареек в глаза, хорошо промойте их тёплой водой и обратитесь за помощью к врачу. Если жидкость попала на одежду, незамедлительно постирайте её.**

Часы- рация(код 15177)
Артикул: ZR008

Инструкция по применению:

В данной радиостанции используются 4 батарейки типа «AG13».

1 Отвинтите болт, удерживающий крышку для батареек.

2 Снимите крышку закрывающую батарейки.

3 Вставьте (замените) батарейки соблюдая полярность.

4 Убедитесь что батарейки вставлены правильно.

5 При закрытие крышки завинтите болт в специально предназначенный паз.

6 Когда вы захотите воспользоваться радиостанциями, переместите переключатель в положение вкл. «on», те нижнее положение тумблера на правой боковой панели).

7. Для передачи звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку «push-to-tolk» располагающуюся сверху, на правой боковой панели.

Часы:

2. Кнопка «set»:

Предназначена для выбора режима:

- Часы
- Дата, месяц.
- Зайти в режим регулировки часов.
- Зайти в режим регулировки даты и месяца.

2 Кнопка «mode»

Служит для непосредственного регулирования функции в каком-либо режиме.

Внимание:

- **Игрушка не предназначена для детей младше 3лет.**
- **Не бросайте использованные батарейки в огонь.**
- **Не вставляйте одновременно старые и новые батарейки.**
- **При попадание жидкости из батареек в глаза, хорошо промойте их тёплой водой и обратитесь за помощью к врачу. Если жидкость попала на одежду, незамедлительно постирайте её.**